

Hohlgeflecht -Augspleißanleitung-

LIROS-Dyneema Pro Ref.E0148

LIROS-Moorex Ref.00132

LIROS-Nautic Ref.01072

LIROS-Splittau Ref.01060-01061

LIROS Spleißanleitung Nr. 3





Benötigtes Werkzeug.





Seilende mit der Schere schräg abschneiden.





Mit Tape abkleben. So dass eine Spitze entsteht





Nach einer Länge von $40 \times$ Seildurchmesser + gewünschte Auglänge das abgeklebte Ende mit Hilfe des Profispleißers durchstecken.





Das lange Ende des Seiles durch das Kurze, wie abgebildet, durchstecken und festziehen.





Abgeklebtes Ende in den Profispleißer klemmen und in das Geflecht schieben.





Profispleißer komplett durchziehen.





Tape entfernen und Geflecht leicht verjüngen. Geflecht über das eingespleißte Seilende melken, so dass dieses komplett in dem Seil verschwindet.





Fertiger Spleiß.

